



Per l'ordinazione dei ricambi vedere istruzioni e codici sul retro.  
Spare parts orders: see instructions and codes on back side.

| Item No. | Descrizione - Description   | Q.tà<br>Q.ty | Codice - Code                     |           |           |           |           |           |           |
|----------|---|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |   |              | 6Z630/2                           | 6Z630/3   | 6Z630/5   | 6Z630/7   | 6Z630/9   | 6Z630/11  | 6Z630/15  |
| 1        | Camicia con testata e valvola - Sleeve with discharge connection and valve                | 1            | 156402540                         | 156402550 | 156402570 | 156402590 | 156402610 | 156402630 | 156402670 |
| 2        | Supporto inferiore con filtro - Lower support with suction grid                           | 1            | 151400990                         |           |           |           |           |           |           |
| 3        | Supporto superiore con cuscinetto e guarnizione<br>Upper support with bearing and gasket  | 1            | 151400970                         |           |           |           |           |           |           |
| * 4      | Cuscinetto - Bearing  | 1            | 152500010                         |           |           |           |           |           |           |
| 5        | Distanziale iniziale - Initial spacer sleeve (1)  | 1            | 152500040                         |           |           |           |           |           |           |
| 6        | Girante - Impeller  | N            | 150701311                         |           |           |           |           |           |           |
| 7        | Diffusore completo. - Complete diffuser (1)   | N-1          | 152800700                         |           |           |           |           |           |           |
| 8        | Diffusore finale - Final diffuser (1)   | 1            | 152800730                         |           |           |           |           |           |           |
| * 9      | Boccola rasamento - Wear bush (1)   | N            | 162560420                         |           |           |           |           |           |           |
| * 10     | Anello di rasamento - Wear ring (1)   | N            | 158660000                         |           |           |           |           |           |           |
| 11       | Camicia d' albero - Shaft sleeve  | 1            | 162501790                         |           |           |           |           |           |           |
| 12       | Distanziale superiore - Upper spacer  | 1            | 162501950                         |           |           |           |           |           |           |
| 13       | Distanziale per girante - Impeller spacer   | 1            | 162502040                         |           |           |           |           |           |           |
| 14       | Albero - Shaft  | 1            | 165007790                         | 165007800 | 165007820 | 165007840 | 165007860 | 165007880 | 165007920 |
| 15       | Giunto completo - Complete coupling   | 1            | 157600030                         |           |           |           |           |           |           |
| 16       | Distanziale inferiore - Lower spacer  | 1            | 162502010                         |           |           |           |           |           |           |
| * 17     | Ralla reggispinta - Thrust washer   | 1            | 168360580                         |           |           |           |           |           |           |
| 18       | Vite + coperchietto + rondella bloccaggio giranti<br>Screw + cover + impeller lock washer | 1            | 002617856 + 164001230 + 168300860 |           |           |           |           |           |           |
| * 19     | Guarnizione per supporto superiore - Upper support gasket                                 | 1            | 168061230                         |           |           |           |           |           |           |
| 20       | Guarnizione con valvola - Valve gasket  | 1            | 158060000                         |           |           |           |           |           |           |
| 21       | Vite + rondella + tassello bloccaggio camicia<br>Screw + washer + sleeve locking insert   | X            | 002612332 + 168300870 + 168500130 |           |           |           |           |           |           |
| 22       | Riparo per cavo alimentazione - Supply cable guard  | 1            | 164203030                         | 164203040 | 164203060 | 164203080 | 164203100 | 164203120 | 164203160 |
| 23       | Valvola - Valve   | 1            | 159300040                         |           |           |           |           |           |           |
| * 24     | Camicia d' albero per supporto - Shaft sleeve of the support                              | 1            | 152560160                         |           |           |           |           |           |           |

\* Parti di ricambio consigliate - Recommended spare parts  
 N = n. stadi/stages : 2,3 ...  
 X = n. 4 fino 7 stadi, n. 8 oltre 7 stadi / n. 4 up to 7 stages, n. 8 over 7 stages

Item no. 1, 23 : Valvola - Valve = Valvola di non ritorno - Non return check valve  
 (1) Nota. L' anello e la boccola di rasamento sono nel diffusore completo, e rispettivamente nel distanziale iniziale e diffusore finale  
 (1) Note. Wear ring and wear bush are in complete diffuser, and respectively in initial spacer sleeve and final diffuser

Ed. 10-06-2002 -B