





LISTA PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS LIST

SP Serie - Series

ITEM N.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA' Q.TY	CODICE - CODE			
				SP5/A	SP5T/A	SP7/A	SP7T/A
				107500000 0,55 kW	107500030 0,55 kW	107500010 0,75 kW	107500040 0,75 kW
1	Corpo pompa	Pump body	1	161353580			
* 2	Girante	Impeller	1	160720290		160720300	
3	Coperchio corpo pompa	Pump body cover	1	164020120			
4	Diffusore	Diffuser	1	160120050			
* 5	Tenuta : parte rotante	Mechanical seal : rotating ring	1	002225306 (002225536**)			
	Tenuta : parte fissa	Mechanical seal : fixed ring	1	002226003 (002226101**)			
* 6	OR, std NBR	OR, std NBR	1	002221157 (00222558**)			
7	Tappo carico/scarico	Drain/Fill plug	1	168420010			
	Rondella per tappo	Washer for plug	1	168330000			
8	Paraspruzzi	Spray guard	1				
9	Cassa motore & statore	Motor case & stator	1	KR0100601	KR0100701	KR0100801	KR0100901
10	Albero - rotore - cuscinetti	Shaft - rotor - bearings	1	155106871	155106870	155106901	155106900
11	Coperchio motore	Motor cover	1				
12	Ventola	Fan	1	140760150			
13	Copriventola	Fan cover	1	164260810			
* 14	Cuscinetto ant.	Front bearing	1	002312702			
	Cuscinetto post.	Rear bearing	1	002312702			
15	Tirante	Tie rod	4				
16	Scatola morsettieria	Terminal box	1	151360200			
17	Coprimorsettieria	Terminal box cover	1	154060270			
18	Guarnizione morsettieria	Terminal box gasket	1				
19	Motoprotettore	Overload protection	1	(1)	-	(1)	-
20	Condensatore	Capacitor	1	150990430	-	150990440	
21	Connettore "Plug in"	"Plug in" element	1	158160660	158160280	158160680	158160280
22	Pressacavo	Cable entry	1				
23	Linguetta	Key	1	002650319			

* Parti di ricambio consigliate - Recommended spare parts

** Versione FPM - FPM Version (Cod. XAA)

(1) Protezione insieme al connettore "Plug in"

(1) Protection together to "Plug in" element

