





LISTA PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS LIST

SVI 16S Serie - Series

ITEM N.	DESCRIZIONE.	DESCRIPTION	Q.TA. Q.TY	CODICE - CODE												
				SVI1601S_/A	SVI1602S_/A	SVI1603S_	SVI1604S_	SVI1605S_	SVI1606S_	SVI1607S_	SVI1608S_	SVI1610S_	SVI1612S_	SVI1614S_	SVI1615S_	SVI1615S_
				107371810	107371820	102441830	102441840	102441850	102441860	102441870	102441880	102441900	102441920	102441940	102441950	O/R
1	Bocca di mandata	Delivery outlet	1	161453330	161453340	161453350				161453360						
2	Fondello di aspirazione	Suction bottom cover	1	161408130												
4	Camicia	Sleeve	1	166441110		166441120	166441130	166441140	166441150	166441160	166441170	166441190	166441210	166441230	166441240	166441250
5	Filtro	Strainer	1	164600720												
6	Diffusore	Diffuser	=>	-	152800880											
7	Scatola stadio iniziale	Initial stage box	1	152801040												
* 8	Kit diffusore con boccola	Kit diffuser with bush	=>	1				2				3				
9	Diffusore finale	Final diffuser	1	-	152800970											
* 10	Girante	Impeller	X	150702130												
13	Albero	Shaft	1	165042040		165042050	165042060	165042070	165042080	165042090	165042100	165042120	165042140	165042160	165042170	165042180
14	Protezione giunto	Coupling guard	2	164206540	164206560	164206570				164206580						
15	Kit coppia di semigiunti	Pair of couplings kit	1	148992330	148992340	148992350				148992360						
* 16	Tenuta meccanica	Mechanical seal	1	002231657				002231641								
17	Tirante	Tie rod	4	167103200		167103210	167103220	167103230	167103240	167103250	167103260	167103280	167103300	167103320	167103330	167103340
	Dado	Nut		002630709												
20	Kit blocc. pacco giranti	Locking impellers pack kit	1	148992150												
* 22	OR - stadio c/girante	OR - stage w/impeller	X	002222629												
23	Kit distanziali giranti	Kit impellers spacers	=>	1				2				3				
24	Motore trifase (T)	Three phase motor (T)	1	107230160	107230220	107106255	107106329	107106337		107106347		107106397		107106421		
	Tipo	Type		SM80B14/311	SM90RB14/322	LM100RB14/330	LM112RB14S1/340	LM132RB5/355		LM132RB5/375		LM160RB5/3110		LM160B5/3150		

* Parti di ricambio consigliate - Recommended spare parts
 X = Numero di giranti = Numero stadi ; Number of impellers = Number of stages

Distanziale sostituz. girante -Spacer in place of impeller
 Distanziale sostituz. girante stadio boccola - Spacer in place of impeller for bush stage 16250245
 Flangia per diffusore finale - Final diffuser flange 16100252
 Scatola stadio - Stage box 16280092

