



ITEM N°	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	Q.TA/ Q.TY	CODICE - CODE											
				SVI801N_/A	SVI802N_/A	SVI803N_/A	SVI804N_/A	SVI805N_/A	SVI806N_	SVI808N_	SVI809N_	SVI811N_	SVI812N_	SVI814N_	SVI816N_
				0.75 kW	1.1 kW	1.5 kW	2.2 kW	3.0 kW	4.0 kW	5.5 kW	7.5 kW				
1	Bocca di mandata	Delivery outlet	1	161408040		161408050			161408060			161408070			
2	Fondello di aspirazione	Suction bottom cover	1	161408130											
4	Camicia	Sleeve	1	166441110		166441120	166441130	166441140	166441150	166441170	166441180	166441200	166441210	166441230	166441250
5	Filtro	Strainer	1	164600720											
6	Diffusore	Diffuser	=>	-		-			152800910			-			
				X-2				X-3				X-4			
7	Scatola stadio iniziale	Initial stage box	1	152801070											
* 8	Kit diffusore con boccola	Kit diffuser with bush	=>	148992230											
				1					2				3		
9	Diffusore finale	Final diffuser	1	-		152801000									
* 10	Girante	Impeller	X	150702180											
				1	2	3	4	5	6	8	9	11	12	14	16
13	Albero	Shaft	1	165042220		165042230	165042240	165042250	165042260	165042280	165042290	165042310	165042320	165042340	165042360
14	Protezione giunto	Coupling guard	2	164206540		164206560			164206570			164206580			
15	Kit coppia di semigiunti	Pair of couplings kit	1	148992330		148992340			148992350			148992360			
* 16	Tenuta meccanica	Mechanical seal	1	002231657					002231641						
17	Tirante	Tie rod	4	167103200		167103210	167103220	167103230	167103240	167103260	167103270	167103290	167103300	167103320	167103340
	Dado	Nut		002630709											
20	Kit blocc. pacco giranti	Locking impellers pack kit	1	148992150											
* 22	OR - stadio c/girante	OR - stage w/impeller	X	002222620											
23	Kit distanziali giranti	Kit impellers spacers	=>	148992260											
				1					2				3		
24	Motore trifase (T)	Three phase motor (T)	1	107230140	107230160	107230200	107230220		107106255	107106329		107106337		107106347	
	Tipo	Type		SM80RB14/307	SM80B14/311	SM90RB14/315	SM90RB14/322		LM100RB14/330	LM112RB14S1/340		LM132RB5/355		LM132RB5/375	

* Parti di ricambio consigliate - Recommended spare parts
 X = Numero di giranti = Numero stadi ; Number of impellers = Number of stages

Distanziale sostituz. girante - Spacer in place of impeller 162502450
 Distanziale sostituz. girante stadio boccola - Spacer in place of impeller for bush stage 162502750
 Flangia per diffusore finale - Final diffuser flange 161002540
 Scatola stadio - Stage box 162800940

