



ITEM N.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	Q.TA' Q.TY	CODICE - CODE							
			2HMS36/A	2HMS36T/A	2HMS46/A	2HMS46T/A	2HMS76/A	2HMS76T/A	2HMS96/A	2HMS96T/A
			107311000	107311050	107311010	107311055	107311020	107311060	107311030	107311070
			0,3 kW	0,3 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,9 kW	0,9 kW
1	Corpo pompa- Pump body	1	151301640				151301650		151301720	
* 2	Girante- Impeller	N	150702160							
3	Scatola stadio iniziale- Initial stage case	1	152801060							
4	Diffusore- Diffuser	N-2	-				152800900			
5	Diffusore finale- Final diffuser	1	152801300							
6	Disco portatenuta- Seal holding disc	1	160102430							
7	Supporto motore/pompa - Motor/pump support	1	161430650				161430660			
8	Albero-rot.-cusc.i.alb. esag.- Shaft-rotor-bearings-hex. shaft	1	155108080		155108100		155108111	155108110	(155106720 + 165044980)	
9	Cassa motore c/statore avv. - Motor case & wound stator	1	(MOT.13245F002)	KR0100100	(MOT.13248F002)	KR0100300	(MOT.13259F002)	KR0100900	(MOT.13259F002)	KR0101100
10	Coperchio motore- Motor cover	1								
11	Ventola- Fan	1	140760150							
12	Copriventola- Fan cover	1	164260800				164260810			
* 13	Tenuta meccanica- Mechanical seal	1	002231475							
**	Tenuta meccanica FPM- Mechanical seal FPM		002231485							
**	OR- OR	2+1+5	002221706 + 002221765 + 002221832							
**	OR FPM- OR FPM		002221603 + 002221628 + 002222534							
* 14	Cuscinetto ant.- Front bearing	1	002312702				002312732			
	Cuscinetto post.- Rear bearing	1	002312702				002312702			
15	Para-spruzzi - Spray guard	1								
	Anello tenuta ant.- Front Seal ring	1								
	Anello tenuta post.- Rear Seal ring	1								
16	Connettore Plug-in- Plug-in element	1	158160610	158160280	58160630	158160280	158160690	158160280	158160710	158160280
17	Condensatore- Capacitor	1	150990400	-	150990420	-	150990440	-	150990450	-
18	Cop. scatola mors.- Terminal box cover	1	154060270				154060280		154060270	
19	Scatola morsettiera- Terminal box	1	151360200				151360210		151360200	
20	Guarniz. scatola mors.- Terminal box gasket	1								
21	Pressacavo- Cable gland	1	002858761							
22	Tappo carico/scarico- Drain/ Fill plug	2	168460420							
**	OR- OR	2	002221706							
**	OR FPM- OR FPM	2	002221603							
23	Rondella spallamento tenuta- Seal shoulder washer	1	168301140							
24	Dado arresto girante- Impeller fixing washer	1	168301120							
25	Tirante- Tie rod	3								
26	Distanziale girante- Impeller spacer	N+N	162502370							
27	Guarniz. scatola mors.- Terminal box gasket	1								
28	Piede di sostegno- Support foot	1								

* Parti di ricambio consigliate - Recommended spare parts

** Versione FPM - FPM Version (cod. XAA)

N = Number of stages

N = Numero di stadi

(Nota) - Motoprotettore insieme al connettore "Plug-in"

(Note) - Overload protection together to "Plug-in" element

Ed. 04-2010 -B